COMANDOS SMS

Comandos SMS relacionados

Consulta de IMEI: IMEI#

Configuración de intervalo: TIMER,X,Y# — X = intervalo cuando el rastreador está en movimiento; Y = intervalo cuando el rastreador está en reposo.

Consulta de intervalo: TIMER#

Configuración de tiempo de suspensión: SENDS,X# — X = minutos, rango de 0 a 60.

Configuración de tiempo estático: STATIC,X# — X = segundos; no puede superar el tiempo de suspensión.

Reinicio: RESET# — el dispositivo se reiniciará después de 5 segundos.

Apagado: POWEROFF# — solo podrá volver a encenderse manualmente o al recargarse.

Consulta de estado: INFO#

Configuración de APN: APN,X,Y,Z# — X = parámetro APN de la tarjeta SIM; Y = nombre de usuario del APN; Z = contraseña del APN.

Restauración de fábrica: FACTORY#

Nota: puede haber pequeñas diferencias en la interfaz de la APP en el futuro debido a actualizaciones del dispositivo GPS y de la aplicación móvil.

ATENCIÓN

Atención

Cumpla con las leyes y normativas locales al utilizar este dispositivo de rastreo GPS y respete la privacidad de terceros. El equipo está destinado al seguimiento de personas, mascotas, vehículos, pertenencias o activos con fines de seguridad.

Para proteger su privacidad, no divulgue el IMEI ni la contraseña del dispositivo, y recuerde modificar la contraseña una vez que el rastreador esté en línea en la APP.

El rastreador GPS necesita comunicarse mediante red 4G con los operadores locales. En zonas con baja cobertura 4G puede haber demoras en la comunicación.

ESPECIFICACIONES

Funciones principales

- **Red / bandas:** Versión EU: 4G LTE FDD-B1/B3/B5/B7/B8/B20; TDD-B34/B38/B39/B40/B41; 2G GSM B3/B5/B8. Versión US: 4G LTE FDD-B2/B4/B5/B7/B12/B28; TDD-B34/B38/B39/B40/B41; 2G GSM B2/B5.
- **Métodos de posicionamiento:** GPS + BDS + AGPS + WiFi + LBS.
- **Sistema de seguimiento:** APP + Web.
- Reproducción de historial de recorridos.
- Geocerca.
- Alarma por vibración y devolución de llamada de audio.
- **Precisión GPS en exteriores:** dentro de 10 metros.
- **Precisión por WiFi en interiores:** dentro de 50 metros.
- **Precisión por LBS en interiores:** superior a 100 metros.
- **Temperatura de trabajo:** -20°C a 70°C.

Especificaciones

Modelo: C50.
Dimensiones: 84,5 × 45 × 31,5 mm.
Peso neto: 167 g.
Batería: recargable de 6000 mAh Li-Polymer.
Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C.

C50

TECNOLOGÍA 4G

Rastreador GPS magnético de larga duración

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

✂ CORTE

CORTE ✂

COMANDOS SMS

Comandos SMS relacionados

Consulta de IMEI: IMEI#

Configuración de intervalo: TIMER,X,Y# — X = intervalo cuando el rastreador está en movimiento; Y = intervalo cuando el rastreador está en reposo.

Consulta de intervalo: TIMER#

Configuración de tiempo de suspensión: SENDS,X# — X = minutos, rango de 0 a 60.

Configuración de tiempo estático: STATIC,X# — X = segundos; no puede superar el tiempo de suspensión.

Reinicio: RESET# — el dispositivo se reiniciará después de 5 segundos.

Apagado: POWEROFF# — solo podrá volver a encenderse manualmente o al recargarse.

Consulta de estado: INFO#

Configuración de APN: APN,X,Y,Z# — X = parámetro APN de la tarjeta SIM; Y = nombre de usuario del APN; Z = contraseña del APN.

Restauración de fábrica: FACTORY#

Nota: puede haber pequeñas diferencias en la interfaz de la APP en el futuro debido a actualizaciones del dispositivo GPS y de la aplicación móvil.

ATENCIÓN

Atención

Cumpla con las leyes y normativas locales al utilizar este dispositivo de rastreo GPS y respete la privacidad de terceros. El equipo está destinado al seguimiento de personas, mascotas, vehículos, pertenencias o activos con fines de seguridad.

Para proteger su privacidad, no divulgue el IMEI ni la contraseña del dispositivo, y recuerde modificar la contraseña una vez que el rastreador esté en línea en la APP.

El rastreador GPS necesita comunicarse mediante red 4G con los operadores locales. En zonas con baja cobertura 4G puede haber demoras en la comunicación.

ESPECIFICACIONES

Funciones principales

- **Red / bandas:** Versión EU: 4G LTE FDD-B1/B3/B5/B7/B8/B20; TDD-B34/B38/B39/B40/B41; 2G GSM B3/B5/B8. Versión US: 4G LTE FDD-B2/B4/B5/B7/B12/B28; TDD-B34/B38/B39/B40/B41; 2G GSM B2/B5.
- **Métodos de posicionamiento:** GPS + BDS + AGPS + WiFi + LBS.
- **Sistema de seguimiento:** APP + Web.
- Reproducción de historial de recorridos.
- Geocerca.
- Alarma por vibración y devolución de llamada de audio.
- **Precisión GPS en exteriores:** dentro de 10 metros.
- **Precisión por WiFi en interiores:** dentro de 50 metros.
- **Precisión por LBS en interiores:** superior a 100 metros.
- **Temperatura de trabajo:** -20°C a 70°C.

Especificaciones

Modelo: C50.
Dimensiones: 84,5 × 45 × 31,5 mm.
Peso neto: 167 g.
Batería: recargable de 6000 mAh Li-Polymer.
Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C.

C50

TECNOLOGÍA 4G

Rastreador GPS magnético de larga duración

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

✂ CORTE

CORTE ✂

COMANDOS SMS

Comandos SMS relacionados

Consulta de IMEI: IMEI#

Configuración de intervalo: TIMER,X,Y# — X = intervalo cuando el rastreador está en movimiento; Y = intervalo cuando el rastreador está en reposo.

Consulta de intervalo: TIMER#

Configuración de tiempo de suspensión: SENDS,X# — X = minutos, rango de 0 a 60.

Configuración de tiempo estático: STATIC,X# — X = segundos; no puede superar el tiempo de suspensión.

Reinicio: RESET# — el dispositivo se reiniciará después de 5 segundos.

Apagado: POWEROFF# — solo podrá volver a encenderse manualmente o al recargarse.

Consulta de estado: INFO#

Configuración de APN: APN,X,Y,Z# — X = parámetro APN de la tarjeta SIM; Y = nombre de usuario del APN; Z = contraseña del APN.

Restauración de fábrica: FACTORY#

Nota: puede haber pequeñas diferencias en la interfaz de la APP en el futuro debido a actualizaciones del dispositivo GPS y de la aplicación móvil.

ATENCIÓN

Atención

Cumpla con las leyes y normativas locales al utilizar este dispositivo de rastreo GPS y respete la privacidad de terceros. El equipo está destinado al seguimiento de personas, mascotas, vehículos, pertenencias o activos con fines de seguridad.

Para proteger su privacidad, no divulgue el IMEI ni la contraseña del dispositivo, y recuerde modificar la contraseña una vez que el rastreador esté en línea en la APP.

El rastreador GPS necesita comunicarse mediante red 4G con los operadores locales. En zonas con baja cobertura 4G puede haber demoras en la comunicación.

ESPECIFICACIONES

Funciones principales

- **Red / bandas:** Versión EU: 4G LTE FDD-B1/B3/B5/B7/B8/B20; TDD-B34/B38/B39/B40/B41; 2G GSM B3/B5/B8. Versión US: 4G LTE FDD-B2/B4/B5/B7/B12/B28; TDD-B34/B38/B39/B40/B41; 2G GSM B2/B5.
- **Métodos de posicionamiento:** GPS + BDS + AGPS + WiFi + LBS.
- **Sistema de seguimiento:** APP + Web.
- Reproducción de historial de recorridos.
- Geocerca.
- Alarma por vibración y devolución de llamada de audio.
- **Precisión GPS en exteriores:** dentro de 10 metros.
- **Precisión por WiFi en interiores:** dentro de 50 metros.
- **Precisión por LBS en interiores:** superior a 100 metros.
- **Temperatura de trabajo:** -20°C a 70°C.

Especificaciones

Modelo: C50.
Dimensiones: 84,5 × 45 × 31,5 mm.
Peso neto: 167 g.
Batería: recargable de 6000 mAh Li-Polymer.
Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C.

C50

TECNOLOGÍA 4G

Rastreador GPS magnético de larga duración

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

✂ CORTE

CORTE ✂

COMANDOS SMS

Comandos SMS relacionados

Consulta de IMEI: IMEI#

Configuración de intervalo: TIMER,X,Y# — X = intervalo cuando el rastreador está en movimiento; Y = intervalo cuando el rastreador está en reposo.

Consulta de intervalo: TIMER#

Configuración de tiempo de suspensión: SENDS,X# — X = minutos, rango de 0 a 60.

Configuración de tiempo estático: STATIC,X# — X = segundos; no puede superar el tiempo de suspensión.

Reinicio: RESET# — el dispositivo se reiniciará después de 5 segundos.

Apagado: POWEROFF# — solo podrá volver a encenderse manualmente o al recargarse.

Consulta de estado: INFO#

Configuración de APN: APN,X,Y,Z# — X = parámetro APN de la tarjeta SIM; Y = nombre de usuario del APN; Z = contraseña del APN.

Restauración de fábrica: FACTORY#

Nota: puede haber pequeñas diferencias en la interfaz de la APP en el futuro debido a actualizaciones del dispositivo GPS y de la aplicación móvil.

ATENCIÓN

Atención

Cumpla con las leyes y normativas locales al utilizar este dispositivo de rastreo GPS y respete la privacidad de terceros. El equipo está destinado al seguimiento de personas, mascotas, vehículos, pertenencias o activos con fines de seguridad.

Para proteger su privacidad, no divulgue el IMEI ni la contraseña del dispositivo, y recuerde modificar la contraseña una vez que el rastreador esté en línea en la APP.

El rastreador GPS necesita comunicarse mediante red 4G con los operadores locales. En zonas con baja cobertura 4G puede haber demoras en la comunicación.

ESPECIFICACIONES

Funciones principales

- **Red / bandas:** Versión EU: 4G LTE FDD-B1/B3/B5/B7/B8/B20; TDD-B34/B38/B39/B40/B41; 2G GSM B3/B5/B8. Versión US: 4G LTE FDD-B2/B4/B5/B7/B12/B28; TDD-B34/B38/B39/B40/B41; 2G GSM B2/B5.
- **Métodos de posicionamiento:** GPS + BDS + AGPS + WiFi + LBS.
- **Sistema de seguimiento:** APP + Web.
- Reproducción de historial de recorridos.
- Geocerca.
- Alarma por vibración y devolución de llamada de audio.
- **Precisión GPS en exteriores:** dentro de 10 metros.
- **Precisión por WiFi en interiores:** dentro de 50 metros.
- **Precisión por LBS en interiores:** superior a 100 metros.
- **Temperatura de trabajo:** -20°C a 70°C.

Especificaciones

Modelo: C50.
Dimensiones: 84,5 × 45 × 31,5 mm.
Peso neto: 167 g.
Batería: recargable de 6000 mAh Li-Polymer.
Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C.

C50

TECNOLOGÍA 4G

Rastreador GPS magnético de larga duración

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

✂ CORTE

CORTE ✂

COMANDOS SMS

Comandos SMS relacionados

Consulta de IMEI: IMEI#

Configuración de intervalo: TIMER,X,Y# — X = intervalo cuando el rastreador está en movimiento; Y = intervalo cuando el rastreador está en reposo.

Consulta de intervalo: TIMER#

Configuración de tiempo de suspensión: SENDS,X# — X = minutos, rango de 0 a 60.

Configuración de tiempo estático: STATIC,X# — X = segundos; no puede superar el tiempo de suspensión.

Reinicio: RESET# — el dispositivo se reiniciará después de 5 segundos.

Apagado: POWEROFF# — solo podrá volver a encenderse manualmente o al recargarse.

Consulta de estado: INFO#

Configuración de APN: APN,X,Y,Z# — X = parámetro APN de la tarjeta SIM; Y = nombre de usuario del APN; Z = contraseña del APN.

Restauración de fábrica: FACTORY#

Nota: puede haber pequeñas diferencias en la interfaz de la APP en el futuro debido a actualizaciones del dispositivo GPS y de la aplicación móvil.

ATENCIÓN

Atención

Cumpla con las leyes y normativas locales al utilizar este dispositivo de rastreo GPS y respete la privacidad de terceros. El equipo está destinado al seguimiento de personas, mascotas, vehículos, pertenencias o activos con fines de seguridad.

Para proteger su privacidad, no divulgue el IMEI ni la contraseña del dispositivo, y recuerde modificar la contraseña una vez que el rastreador esté en línea en la APP.

El rastreador GPS necesita comunicarse mediante red 4G con los operadores locales. En zonas con baja cobertura 4G puede haber demoras en la comunicación.

ESPECIFICACIONES

Funciones principales

- **Red / bandas:** Versión EU: 4G LTE FDD-B1/B3/B5/B7/B8/B20; TDD-B34/B38/B39/B40/B41; 2G GSM B3/B5/B8. Versión US: 4G LTE FDD-B2/B4/B5/B7/B12/B28; TDD-B34/B38/B39/B40/B41; 2G GSM B2/B5.
- **Métodos de posicionamiento:** GPS + BDS + AGPS + WiFi + LBS.
- **Sistema de seguimiento:** APP + Web.
- Reproducción de historial de recorridos.
- Geocerca.
- Alarma por vibración y devolución de llamada de audio.
- **Precisión GPS en exteriores:** dentro de 10 metros.
- **Precisión por WiFi en interiores:** dentro de 50 metros.
- **Precisión por LBS en interiores:** superior a 100 metros.
- **Temperatura de trabajo:** -20°C a 70°C.

Especificaciones

Modelo: C50.
Dimensiones: 84,5 × 45 × 31,5 mm.
Peso neto: 167 g.
Batería: recargable de 6000 mAh Li-Polymer.
Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C.

C50

TECNOLOGÍA 4G

Rastreador GPS magnético de larga duración

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

↓ PLIEGUE

PREPARACIÓN

Preparación

Prepare una tarjeta Nano SIM 4G. Verifique con su proveedor que la SIM sea compatible con las bandas 4G del dispositivo.

Si la SIM es nueva, puede colocarla primero en un teléfono para activarla y comprobar que funcionen los datos 4G LTE y la función VoLTE.

Se recomienda desactivar el código PIN de la tarjeta SIM antes de insertarla en el equipo.

Asegúrese de que la SIM del rastreador GPS pueda realizar llamadas normales y mostrar el número telefónico, para que el dispositivo pueda usar funciones como escucha y devolución de llamada de audio.

Descargue e instale la aplicación móvil gratuita indicada en el manual del usuario.

ENCENDIDO DEL GPS Y PUESTA EN LÍNEA

Encendido del GPS y puesta en línea

Abra la tapa de la ranura SIM del dispositivo e inserte la tarjeta SIM.

Recordatorio: cargue la batería del dispositivo durante al menos 1 hora y asegúrese de que los 3 LED estén apagados antes de insertar la tarjeta SIM.

Encendido: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que los 3 LED se enciendan al mismo tiempo.

Luego de encender el dispositivo, durante 1 a 2 minutos pueden darse las siguientes situaciones:

> **La luz amarilla parpadea lentamente:** el rastreador ya está en línea en la APP y puede utilizarse directamente.

> **La luz amarilla parpadea rápidamente:** los datos LTE todavía no están funcionando correctamente y será necesario configurar el APN por SMS o comando AT.

> **La luz amarilla queda fija:** la tarjeta SIM es inválida, no tiene saldo o no es compatible con el equipo; en ese caso deberá cambiarse por otra SIM adecuada.

APAGADO DEL EQUIPO + INDICADORES LED

Apagado del equipo: Mantenga presionado el botón de encendido durante 8 segundos hasta que los 3 LED se enciendan al mismo tiempo. Luego, todos los LED y el dispositivo se apagarán.

Luz LED	Función	Parpadeo lento	Parpadeo rápido	LED apagado / fijo
Rojo	**Nivel de batería**	Nivel de batería superior al 30%	Batería baja	Equipo apagado / modo suspensión / recargando
Amarillo	**Señal SIM**	Rastreador GPS en línea	Rastreador GPS fuera de línea	Modo suspensión / apagado / SIM inválida
Azul	**Señal GPS**	Rastreador GPS en línea	Buscando señal GPS	Equipo apagado / modo suspensión

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO + PARTES DEL EQUIPO

Identificación del producto

- Soporte para tarjeta Nano SIM.
- Encendido / Reset.
- Rojo: batería.
- Naranja: señal.
- Azul: satélite GPS.
- Tapa de la ranura SIM.
- Puerto de carga magnético.

Partes del equipo

- Tapa magnética de acceso.
- Indicadores LED frontales.
- Puerto de carga magnético.
- Botón de encendido / reset.
- Ranura para Nano SIM.

✂ CORTE

CORTE ✂

PREPARACIÓN

Preparación

Prepare una tarjeta Nano SIM 4G. Verifique con su proveedor que la SIM sea compatible con las bandas 4G del dispositivo.

Si la SIM es nueva, puede colocarla primero en un teléfono para activarla y comprobar que funcionen los datos 4G LTE y la función VoLTE.

Se recomienda desactivar el código PIN de la tarjeta SIM antes de insertarla en el equipo.

Asegúrese de que la SIM del rastreador GPS pueda realizar llamadas normales y mostrar el número telefónico, para que el dispositivo pueda usar funciones como escucha y devolución de llamada de audio.

Descargue e instale la aplicación móvil gratuita indicada en el manual del usuario.

ENCENDIDO DEL GPS Y PUESTA EN LÍNEA

Encendido del GPS y puesta en línea

Abra la tapa de la ranura SIM del dispositivo e inserte la tarjeta SIM.

Recordatorio: cargue la batería del dispositivo durante al menos 1 hora y asegúrese de que los 3 LED estén apagados antes de insertar la tarjeta SIM.

Encendido: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que los 3 LED se enciendan al mismo tiempo.

Luego de encender el dispositivo, durante 1 a 2 minutos pueden darse las siguientes situaciones:

> **La luz amarilla parpadea lentamente:** el rastreador ya está en línea en la APP y puede utilizarse directamente.

> **La luz amarilla parpadea rápidamente:** los datos LTE todavía no están funcionando correctamente y será necesario configurar el APN por SMS o comando AT.

> **La luz amarilla queda fija:** la tarjeta SIM es inválida, no tiene saldo o no es compatible con el equipo; en ese caso deberá cambiarse por otra SIM adecuada.

APAGADO DEL EQUIPO + INDICADORES LED

Apagado del equipo: Mantenga presionado el botón de encendido durante 8 segundos hasta que los 3 LED se enciendan al mismo tiempo. Luego, todos los LED y el dispositivo se apagarán.

Luz LED	Función	Parpadeo lento	Parpadeo rápido	LED apagado / fijo
Rojo	**Nivel de batería**	Nivel de batería superior al 30%	Batería baja	Equipo apagado / modo suspensión / recargando
Amarillo	**Señal SIM**	Rastreador GPS en línea	Rastreador GPS fuera de línea	Modo suspensión / apagado / SIM inválida
Azul	**Señal GPS**	Rastreador GPS en línea	Buscando señal GPS	Equipo apagado / modo suspensión

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO + PARTES DEL EQUIPO

Identificación del producto

- Soporte para tarjeta Nano SIM.
- Encendido / Reset.
- Rojo: batería.
- Naranja: señal.
- Azul: satélite GPS.
- Tapa de la ranura SIM.
- Puerto de carga magnético.

Partes del equipo

- Tapa magnética de acceso.
- Indicadores LED frontales.
- Puerto de carga magnético.
- Botón de encendido / reset.
- Ranura para Nano SIM.

✂ CORTE

CORTE ✂

PREPARACIÓN

Preparación

Prepare una tarjeta Nano SIM 4G. Verifique con su proveedor que la SIM sea compatible con las bandas 4G del dispositivo.

Si la SIM es nueva, puede colocarla primero en un teléfono para activarla y comprobar que funcionen los datos 4G LTE y la función VoLTE.

Se recomienda desactivar el código PIN de la tarjeta SIM antes de insertarla en el equipo.

Asegúrese de que la SIM del rastreador GPS pueda realizar llamadas normales y mostrar el número telefónico, para que el dispositivo pueda usar funciones como escucha y devolución de llamada de audio.

Descargue e instale la aplicación móvil gratuita indicada en el manual del usuario.

ENCENDIDO DEL GPS Y PUESTA EN LÍNEA

Encendido del GPS y puesta en línea

Abra la tapa de la ranura SIM del dispositivo e inserte la tarjeta SIM.

Recordatorio: cargue la batería del dispositivo durante al menos 1 hora y asegúrese de que los 3 LED estén apagados antes de insertar la tarjeta SIM.

Encendido: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que los 3 LED se enciendan al mismo tiempo.

Luego de encender el dispositivo, durante 1 a 2 minutos pueden darse las siguientes situaciones:

> **La luz amarilla parpadea lentamente:** el rastreador ya está en línea en la APP y puede utilizarse directamente.

> **La luz amarilla parpadea rápidamente:** los datos LTE todavía no están funcionando correctamente y será necesario configurar el APN por SMS o comando AT.

> **La luz amarilla queda fija:** la tarjeta SIM es inválida, no tiene saldo o no es compatible con el equipo; en ese caso deberá cambiarse por otra SIM adecuada.

APAGADO DEL EQUIPO + INDICADORES LED

Apagado del equipo: Mantenga presionado el botón de encendido durante 8 segundos hasta que los 3 LED se enciendan al mismo tiempo. Luego, todos los LED y el dispositivo se apagarán.

Luz LED	Función	Parpadeo lento	Parpadeo rápido	LED apagado / fijo
Rojo	**Nivel de batería**	Nivel de batería superior al 30%	Batería baja	Equipo apagado / modo suspensión / recargando
Amarillo	**Señal SIM**	Rastreador GPS en línea	Rastreador GPS fuera de línea	Modo suspensión / apagado / SIM inválida
Azul	**Señal GPS**	Rastreador GPS en línea	Buscando señal GPS	Equipo apagado / modo suspensión

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO + PARTES DEL EQUIPO

Identificación del producto

- Soporte para tarjeta Nano SIM.
- Encendido / Reset.
- Rojo: batería.
- Naranja: señal.
- Azul: satélite GPS.
- Tapa de la ranura SIM.
- Puerto de carga magnético.

Partes del equipo

- Tapa magnética de acceso.
- Indicadores LED frontales.
- Puerto de carga magnético.
- Botón de encendido / reset.
- Ranura para Nano SIM.

✂ CORTE

CORTE ✂

PREPARACIÓN

Preparación

Prepare una tarjeta Nano SIM 4G. Verifique con su proveedor que la SIM sea compatible con las bandas 4G del dispositivo.

Si la SIM es nueva, puede colocarla primero en un teléfono para activarla y comprobar que funcionen los datos 4G LTE y la función VoLTE.

Se recomienda desactivar el código PIN de la tarjeta SIM antes de insertarla en el equipo.

Asegúrese de que la SIM del rastreador GPS pueda realizar llamadas normales y mostrar el número telefónico, para que el dispositivo pueda usar funciones como escucha y devolución de llamada de audio.

Descargue e instale la aplicación móvil gratuita indicada en el manual del usuario.

ENCENDIDO DEL GPS Y PUESTA EN LÍNEA

Encendido del GPS y puesta en línea

Abra la tapa de la ranura SIM del dispositivo e inserte la tarjeta SIM.

Recordatorio: cargue la batería del dispositivo durante al menos 1 hora y asegúrese de que los 3 LED estén apagados antes de insertar la tarjeta SIM.

Encendido: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que los 3 LED se enciendan al mismo tiempo.

Luego de encender el dispositivo, durante 1 a 2 minutos pueden darse las siguientes situaciones:

> **La luz amarilla parpadea lentamente:** el rastreador ya está en línea en la APP y puede utilizarse directamente.

> **La luz amarilla parpadea rápidamente:** los datos LTE todavía no están funcionando correctamente y será necesario configurar el APN por SMS o comando AT.

> **La luz amarilla queda fija:** la tarjeta SIM es inválida, no tiene saldo o no es compatible con el equipo; en ese caso deberá cambiarse por otra SIM adecuada.

APAGADO DEL EQUIPO + INDICADORES LED

Apagado del equipo: Mantenga presionado el botón de encendido durante 8 segundos hasta que los 3 LED se enciendan al mismo tiempo. Luego, todos los LED y el dispositivo se apagarán.

Luz LED	Función	Parpadeo lento	Parpadeo rápido	LED apagado / fijo
Rojo	**Nivel de batería**	Nivel de batería superior al 30%	Batería baja	Equipo apagado / modo suspensión / recargando
Amarillo	**Señal SIM**	Rastreador GPS en línea	Rastreador GPS fuera de línea	Modo suspensión / apagado / SIM inválida
Azul	**Señal GPS**	Rastreador GPS en línea	Buscando señal GPS	Equipo apagado / modo suspensión

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO + PARTES DEL EQUIPO

Identificación del producto

- Soporte para tarjeta Nano SIM.
- Encendido / Reset.
- Rojo: batería.
- Naranja: señal.
- Azul: satélite GPS.
- Tapa de la ranura SIM.
- Puerto de carga magnético.

Partes del equipo

- Tapa magnética de acceso.
- Indicadores LED frontales.
- Puerto de carga magnético.
- Botón de encendido / reset.
- Ranura para Nano SIM.

↑ PLIEGUE